

Verpackungsinhalt

- Einbauschiene kogra Line 1980 / 980
- Ziehspachtel

Benötigtes Material Bauseits

- Fliesenmörtel
- Baukleber ARDEX CA 20 P
- Sanitär- Silikon

Montageanleitung

1. Position und Einbauhöhe festlegen und anzeichnen (Breite $b = 40 \text{ mm} + 2 \times \text{Fugenbreite}$)
2. Fliesen verlegen bis zur Markierung
3. Spalt mit Fliesenmörtel füllen und mit dem Ziehspachtel auf 5 mm Tiefe abziehen
4. Kanten reinigen und Fliesenmörtel trocknen lassen
5. Baukleber auftragen und Einbauschiene kogra Line exakt bündig mit den Fliesen einbauen und fixieren
6. Baukleber trocknen lassen
7. Fuge mit Sanitär- Silikon verfugen

